



CERRONI DINO & FIGLI S.R.L.

PROCEDURE CIRCOLAZIONE INTERNA + OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO

1. SCOPO

Il presente documento definisce le corrette regole di circolazione interna per macchine, camion, pedoni e le operazioni di carico/scarico mezzi, al fine di evitare incidenti dovuti a collisioni e/o investimenti.

2. OGGETTO

L'istruzione è applicata a tutti gli operatori coinvolti nelle attività lavorative della CERRONI DINO & FIGLI S.r.l. e degli operatori esterni (in particolar modo aziende di trasporto)

3. RIFERIMENTI

- Documento di Valutazione dei Rischi
- UNI EN 471:2008 Indumenti di alta visibilità per uso professionale

4. ATTIVITA'

Al fine di evitare incidenti di investimento di persone e/o collisione tra mezzi in movimento, CERRONI DINO & FIGLI S.r.l. ha deciso di predisporre la presente Istruzione Operativa, in modo che tutti gli operatori (interni ed esterni) all'interno dell'azienda siano istruiti sul corretto comportamento da tenersi sul come muoversi negli spazi di utilizzo dei mezzi di movimentazione e degli automezzi.



CERRONI DINO & FIGLI S.R.L.

PROCEDURE CIRCOLAZIONE INTERNA + OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO

PEDONI

Tutti gli operatori che devono percorrere tratti a piedi all'interno dell'azienda devono obbligatoriamente indossare indumenti (gilet o pettorine) ad alta visibilità in conformità alla UNI EN 471 e i DPI previsti.

Nelle aree di movimentazione mezzi è consentita la presenza di pedoni solo e unicamente per il raggiungimento dei relativi posti di lavoro, per il raggiungimento dei servizi igienici, per il raggiungimento dei posti di ristoro durante le pause.

Gli unici operatori a piedi che possono stazionare in tali zone di movimentazione mezzi sono gli addetti alla selezione e cernita dei rifiuti allo scarico dei mezzi muniti dei rispettivi Dispositivi di Protezione Individuale ed in particolare di indumenti ad alta visibilità in conformità alla UNI EN 471.

Tutti i pedoni devono indossare indumenti (almeno casacche e/o pettorine) ad alta visibilità in conformità alla UNI EN 471 e i DPI previsti al ruolo o mansione.

Durante il transito sul piazzale, i pedoni devono comunque prestare la massima attenzione ai mezzi in movimento e, in caso di pericolo immediato, segnalare a voce e a gesti la propria presenza e scostandosi repentinamente, nell'eventualità, dalla zona di pericolo.

Il personale addetto alle manutenzioni / controllo, sono invitati a delimitare la propria zona di lavoro ed a indossare indumenti ad alta visibilità come previsto per tutti.

OPERATORI MEZZI DI MOVIMENTAZIONE INTERNA (carrelli elevatori, ragni caricatori, etc.)

Tutti gli operatori sui mezzi di movimentazione interna devono essere formati, sottostare al piano sanitario loro riservato ed indossare i Dispositivi di Protezione Individuale come previsto ed in particolare indumenti ad alta visibilità in conformità alla UNI EN 471.

Tali mezzi sono autorizzati a circolare nelle zone contrassegnate come aree movimentazione mezzi.

I conducenti i mezzi movimentazione interna devono muoversi a passo d'uomo e prestare la massima attenzione ai passaggi pedonali e agli altri mezzi in movimento. Fare utilizzo di avvisatore acustico in caso di passaggio in zone con visibilità ridotta.

La Direzione di CERRONI DINO & FIGLI S.r.l. ha deciso di non predisporre passaggi obbligatori o sensi di marcia per ragioni di layout aziendale; si raccomanda comunque a tali operatori la massima attenzione durante la circolazione.



CERRONI DINO & FIGLI S.R.L.

PROCEDURE CIRCOLAZIONE INTERNA + OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO

MEZZI IN INGRESSO

I mezzi in ingresso in CERRONI DINO & FIGLI S.r.l. sono per la quasi totalità mezzi che trasportano i rifiuti/MPS da scaricare/caricare.

L'autista che accede all'impianto, procede come segue:

- facilita la propria identificazione in Reception;
- modera la velocità e procede a passo d'uomo;
- segue i percorsi stabiliti (pesa □ zona di carico/scarico; zona di carico/scarico □ pesa) e le indicazioni fornite sulle zone di transito;
- fa uso di avvisatore acustico in caso di passaggio in zone con visibilità ridotta;
- indossa i DPI necessari e/o richiesti per l'impianto (indumenti ad alta visibilità);
- non si allontana dal veicolo senza avvisare chi di competenza;
- in caso di allarme procede alla messa in sicurezza del mezzo e all'evacuazione secondo le indicazioni fornite dal personale presente o le procedure di sicurezza esposte;
- posteggia il mezzo in area idonea (spegnendo il motore) e comunque segnalata dal personale presente in modo da non costituire ostacolo per la movimentazione interna;
- posiziona i cunei alle ruote per evitare movimenti inattesi del mezzo durante le operazioni di carico e scarico;
- predisporre il mezzo per le operazioni di carico/scarico (abbassa le sponde se necessario);
- **Per quanto riguarda il carico/scarico di bilici di materiale in presse:** l'autista del mezzo prima di iniziare le operazioni di carico/scarico si deve predisporre in sicurezza vicino agli spigoli laterali del mezzo, di modo da poter supervisionare ed aiutare il carrellista nelle operazioni di di carico/scarico. (il tutto sempre all'interno della piazzola segnalata da apposita segnaletica orizzontale). Solo per le operazioni di carico delle presse supervisiona, da zona di sicurezza, il corretto posizionamento delle medesime rispettando le indicazioni dell'addetto alle operazioni;
- **Per quanto riguarda il carico di materiale alla rinfusa di rottami metallici e legno** una volta parcheggiato il mezzo nelle apposite piazzole di carico, l'autista deve rimanere in cabina all'interno del proprio mezzo, sino al completamento di tali operazioni;
- **Per quanto riguarda lo scarico di materiale alla rinfusa di tutti i materiali;** una volta raggiunta l'area di scarico, su indicazione di personale della ditta Cerroni Dino & figli s.r.l., l'autista del mezzo procederà all'apertura del carico e successivamente dovrà effettuare le operazioni di scarico rimanendo in cabina laddove possibile o al massimo in prossimità della cabina, escludendo tassativamente di recarsi in prossimità di mezzi operatori (ragni/muletti), sino al completamento delle operazioni di scarico

Si ricorda che in tutto l'impianto è **VIETATO FUMARE**



CERRONI DINO & FIGLI S.R.L.
PROCEDURE CIRCOLAZIONE INTERNA + OPERAZIONI DI
CARICO/SCARICO

La Direzione di CERRONI DINO & FIGLI S.r.l. ha deciso di non predisporre passaggi obbligatori o sensi di marcia per ragioni di layout aziendale.

Si raccomanda agli autisti la massima attenzione durante la circolazione e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal personale CERRONI DINO & FIGLI S.r.l. (carrellisti addetti allo scarico/carico, operatori sui mezzi di movimentazione interna).

Il personale / visitatori di CERRONI DINO & FIGLI S.r.l. autorizzato ad utilizzare il parcheggio esterno, una volta parcheggiato l'autoveicolo, deve obbligatoriamente seguire i passaggi pedonali.

Monterchi, 03/04/2025

Firma per ricevuta


CERRONI DINO & FIGLI s.r.l.
Loc. Casa Nuova Pantaneto, 97/A
52035 MONTERCHI (AR)
Partita Iva - Codice Fiscale e
Reg. Imprese Arezzo 00873970511